

**Vorfiler-Bausatz**

**Basis-SANUNO (Eingangsseite):**


**Basis-SANUNO (Ausgangsseite):**

**Kupplungsbedienung**

**1) Kupplung schließen**

Pos. (6) und Pos. (7) ineinander schieben bis Anschlag spürbar ist

**2) Kupplung lösen**



a) bewegliches Teil (7a) gegen festes Teil (7b) drücken (am besten mit den Daumen beider Hände, wobei die Resthand das Gehäuse auf der Zulaufseite gedrückt)

b) wenn (7a) gegen Anschlag gedrückt ist, dann Zulaufseiten-Gehäuse mit Teil (7) von Teil (6) herunterschieben

**SANUNO Vorfiler-Bausatz (Bediananleitung)**

125UNOVF-OP-BAZ1-111020

